

ВІДБІР ПРОБ МАСЛА

Інструкція з відбору проби оливи



1. ВІДБІР ПРОБ здійснюється:

- Тільки в чисту та суху ємність – бажано безпосередньо в універсальну пляшку для зразків OELCHECK
- До максимально можливого рівня пляшки для зразка OELCHECK
- Під час роботи (якщо це дозволяє інструкція з експлуатації) або відразу після зупинки обладнання
- При нормальній робочій температурі оливи (температура зразка для пляшки OELCHECK має бути max 80°C)
- Завжди з однієї точки одним і тим же методом
- По можливості безпосередньо перед фільтром, а не після фільтра
- Через деякий час (не відразу) після заміни оливи або доливання великої кількості оливи

ПОРАДА: Дуже простий спосіб взяти проби оливи - це використовувати насос для відбору проб OELCHECK!



2. МАРКУВАННЯ

Зніміть номер (штрих-код) з інформаційного бланка зразка. Приклейте його на позначену ділянку пляшки зі зразком.



3. ВВЕДІТЬ ДАНІ ОНЛАЙН або ЗАПОВНІТЬ ІНФОРМАЦІЙНУ ФОРМУ ЗРАЗКА

Найпростіший спосіб зробити це онлайн: введіть дані зразка на веб-порталі www.lab.report. Ви можете отримати свої особисті дані для входу за запитом на email: info@oelcheck.com.ua.

Крім того, ви можете легко надіслати нам дані своїх проб за допомогою додатку.

1. Завантажте додаток OELCHECK app 4.0.
2. Згенеруйте QR-код для точки відбору проб нафти на www.lab.report і розмістіть його біля точки відбору. Якщо ви раніше вже аналізували зразки з даної точки відбору, ви також можете легко знайти QR-код в нижній правій частині лабораторного звіту.

Відскануйте QR-код з останнього лабораторного звіту в розділі «Сканувати QR-код – Надіслати новий зразок» або натисніть «Ввести без QR-коду» в додатку та виберіть відповідну одиницю на наступному кроці.

Усі дані автоматично завантажуються мобільним телефоном після сканування QR-коду. Все, що вам потрібно зробити, це відсканувати номер проби та додати час роботи та іншу інформацію, яка змінилася з часу попереднього відбору зразків.



Також ви можете скористуватися доданим зразком інформаційної форми: дайте якомога повніші відповіді на запитання інформаційної форми зразка.

ВАЖЛИВО: Для аналізу тенденцій завжди використовуйте ту саму назву обладнання та компонента.



4. ВІДПРАВЛЕННЯ ЗРАЗКА

- Відірвіть нижню частину із довідковими даними про пробу від нижньої частини Інформаційної форми зразка та залиште її у себе для контролю ваших проб.
- Помістіть пляшку зі зразком у герметичний конверт. Покладіть Інформаційну форму зразка в кишеню на зовнішній стороні конверта.
- Надішліть зразок до нашого офісу «Новою Поштою». Реквізити для відправки зразків «Новою Поштою» можна дізнатися за номером: +380 (44) 393 70 30 або відправивши запит на email: info@oelcheck.com.ua



5. ЩО ДАЛІ?

Протягом 24 годин після надходження зразка до лабораторії на вашу електронну адресу прийде лабораторний звіт.

Кожен лабораторний звіт містить виміряні дані за всіма параметрами, які входять до обраного аналітичного набору, а також висновок експерта та його персональні дані.

